

## دليل المستخدم



**axialpoint**

Model:AP/1

شكرا لإستخدامكم أحدث منتجاتنا من الهواتف الأرضية ، تم وضع هذا الدليل لإرشادكم و توضيح خصائص وآلية عمل الجهاز بالتفصيل، الرجاء قراءة الدليل جيدا قبل الاستخدام.

\*\*\* الجهاز حاصل على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات\_ الأردن

## الميزات الفنية (AP1)

- إعادة طلب آخر رقم تلقائياً.
- خاصية التحدث العائلي باتجاهين (HF)
- مفتاح الاتصال النبضي أو التواتري (Pulse,Tone)
- ٤ مواقع ذاكرة بكبسة واحدة
- ١٠ مواقع ذاكرة بكبستين
- مؤشر ضوئي LED للرنين
- خاصية الانتظار مع موسيقى
- دائرة حماية إلكترونية من الصواعق
- جسم مقاوم للتشويش الكهرومغناطيسي (Anti EMI)
- هيكل بلاستيكي مقاوم للخدش

## محتويات العلبة

تحتوي العلبة على :

دليل المستخدم باللغتين العربية و الانجليزية ، جهاز الهاتف ، قاعدة بلاستيكية، السماعة، سلك السماعة الحلزوني، سلك الحرارة.

## التركيب

- أدخل أحد أطراف سلك الحرارة في المدخل المخصص على الجهاز (كلبسة RJ11)، و الطرف الاخر في علبة توزيع الهاتف على الحائط.
- اربط سلك السماعة الحلزوني على السماعة من جهة و الجهاز من جهة أخرى.

## الوظائف

### إجراء مكالمة من السماع:

1. إلتقط السماع.
2. عند سماع الحرارة، قم بطلب الرقم المراد الاتصال به.
3. عند انتهاء المكالمة، قم باغلاق السماع.

### من السماع الخارجية HF :

1. اضغط زرّ السماع الخارجية (الزرّ البرتقالي).
2. عند سماع الحرارة، قم بطلب الرقم المراد الاتصال به.
3. عند انتهاء المكالمة، قم بضغط زرّ السماع الخارجية (الزرّ البرتقالي) مرّة أخرى.

### استقبال المكالمات

1. التقط السماع و تحدث مع الطرف الآخر.
2. عند انتهاء المكالمة، قم باغلاق السماع.

### التحويل الى السماع الخارجية HF

1. أثناء التحدث بالسماع ، اضغط زرّ السماع الخارجية (الزرّ البرتقالي) و ارجع السماع على قاعدة الجهاز.
2. لإنهاء المكالمة، قم بضغط زرّ السماع الخارجية (الزرّ البرتقالي) مرّة أخرى.

### الردّ من السماع الخارجية HF

1. عندما يرن جرس الهاتف، اضغط زرّ السماع الخارجية (الزرّ البرتقالي) و تحدث مع المُتصل.
2. لإنهاء المكالمة، قم بضغط زرّ السماع الخارجية (الزرّ البرتقالي) مرّة أخرى.

### ملاحظة:

عادة، شركات الاتصالات المُزودة للخدمة ترسل إشارة المكالمة بين الرنّة الأولى و الرنّة الثانية. لذا يُفضل الردّ على المكالمة بعد الرنّة الثانية.

### خاصية إعادة الإتصال

- عند الإتصال برقم معين، و يكون الطرف الآخر مشغول بمكالمة أخرى، ارجع سماع الهاتف الى قاعدة الجهاز.
1. إلتقط السماع.
  2. اضغط زرّ إعادة الاتصال التلقائي، سيتم طلب أحر رقم تلقائياً.

### مواقع الذاكرة المباشرة

- في وضعية إغلاق السماع، اضغط زرّ التخزين **STORE** ، ثم قم بادخال الرقم المراد تخزينه.
- اضغط زرّ التخزين **STORE** مرّة أخرى، ثم اضغط زرّ الذاكرة **M1** أو **M2** (من **M1** الى **M4**) المراد التخزين عليه.
- ارفع السماع، اضغط احد الأزرار (من **M1** الى **M4**)، سيتم الاتصال بالرقم المُخزن على الذاكرة تلقائياً.

### ملاحظة:

1. إذا قُمت بتخزين رقم آخر على أحد أزرار الذاكرة، سيتم حذف الرقم القديم و استبداله بالجديد.
2. الحد الأقصى لعدد الخانات في كل ذاكرة هو ١٦ رقم(خانة).

### مواقع الذاكرة بكبستين:

١. ارفع السماعة أو قم بضغط زر السماعة الخارجية (الزر البرتقالي)
٢. اضغط زر التخزين **STORE**
٣. ادخل الرقم المراد تخزينه
٤. اضغط زر التخزين **STORE** مرة أخرى
٥. اضغط أي رقم من الأرقام (من ١ الى ٩)، حيث يمكنك تخزين عشرة أرقام بكبستين

### للاتصال باستخدام الذاكرة بكبستين:

١. ارفع السماعة أو قم بضغط زر السماعة الخارجية (الزر البرتقالي)
٢. اضغط زر **RECALL (MEMO)**
٣. اضغط زر الذاكرة بكبستين (من ١ الى ٩)، سيتم الاتصال بالرقم المخزن على الزر.

### مفتاح الاتصال النبضي أو التواتري

قم باختيار نمط الاتصال الذي ترغب فيه حسب نظام الشبكة الخاص بك، وذلك بالتحويل ما بين **PULSE** و **TONE** من خلال المفتاح الخاص .

### الانتظار مع موسيقى

أثناء التحدث من خلال الهاتف، اضغط على زر **HOLD** لوضع المكالمة في حالة الإنتظار، ثم ضع السماعة على قاعدة الجهاز، لمعاودة التحدث قم برفع السماعة.

### أعمال الصيانة

- # يجب وضع الجهاز في مكان نظيف و غير رطب لتفادي تعطل الاجزاء الداخلية .
- # استخدم خرقة رطبة للتنظيف ، لا تستخدم مواد التنظيف السائلة .
- # اذا استدعت الحاجة لصيانة جهاز الهاتف لا تقم بفتحه، الرجاء قم بالاتصال بالوكيل او الموزع الاقرب اليك أو ارساله لمركز الخدمة الفنية لمعاينته و إصلاحه او قم بالاتصال بمركز خدمة " شركة النقطة المحورية لأنظمة الاتصالات و التحكم" على العنوان المُدوّن على العلبة.

### إستكشاف الأخطاء و إصلاحها

#### ؟ لا يوجد صوت

+ افحص اذا كانت السماعة موصولة بالجهاز أو اذا كان سلك السماعة الحلزوني قد تعرض للتلف .

#### ؟ الجهاز يستقبل فقط

+ تفقد وضعية الاتصال في الجهاز  
+ تفقد ان كانت وضعية الارسال مغلقة بواسطة القفل .

#### ؟ تشويش

+ تفقد ان كان هناك اي تلف في الاسلاك الخارجية  
+ تفقد طرف سلك الحرارة ( قم بتغييره في حالة التلف )

#### ؟ يرّن لمرّة واحدة ثم يفصل عند تلقي المكالمات، بينما الاتصال الصادر يعمل جيداً

+ تفقد ان كانت علبة خط الحرارة تعرضت للرطوبة او السوائل  
+ تفقد ان كان هناك اكثر من توصيلة فرعية على نفس الخط الرئيسي، أو ان نوعية الاسلاك غير جيدة و قم بتغييرها في حالة التلف .

## **PULSE and TONE**

Set the phone to be TONE/PULSE mode as per your telephone network by adjust the switch on the phone rear

## **HOLD ON MUSIC**

During conversation, press HOLD button to hold this calling, and put the handset back to the phone base. And pick up handset again to continue conversation

## **MAINTENANCE**

- ✧ The unit must be placed in a dry and clean place to avoid the damage of the inner parts
- ✧ Use a damp cloth for cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.
- ✧ If the unit has troubleshooting, do not disassemble this product. Please send it to your local customer service center or contact after service center of our company.

## **TROUBLE SHOOTING**

### **? No voice**

- + Check if the handset is on the phone or line is broken.

### **? Receive only**

- + Check if the unit is in the right dialing mode according mode.
- + Check if the unit is locked (use the key to unlock it)

### **? Noise**

- + Check if the circuit is broken. (Change the circuit)
- + Check if the connector is moist or rust (Change the connector)

### **? Ring once then disconnect when receive a call. Dialing function is available**

- + Check if connector is in a moist environment.
- + Check if too many extensions are used together or the quality of extension is not good enough (Change the bad extension)

**Note:**

Generally telecom transmits the incoming message between the first ring and the second ring. So please answer the phone after the second ring.

**REDIAL FUNCTION**

When dialing out a line number but the line is busy. Return the handset to the base.

1. Pick up the handset
2. Press REDIAL key, the number dialed will be dialed out

**4 ONE TOUCH MEMORY**

To store the number

- Phone is hook off, press STORE key, then input the desired number
- Press STORE again, then press the memory key M1 , or M2 (from M1 to M4)

To dial the number

- Hook off the phone, press the memory key (from M1 ~ M4), then the number shall be dialled out automatically

Note:

1. if you stored another number into the memory key, the old number shall be replaced by the new number
2. each one touch memory number max digits is 16

**TWO TOUCH MEMORY**

To store:

1. pick up handset or press speaker button
2. press STORE button
3. input your desired phone number
4. press STORE button
5. press any number button (0, 1 ~9), you can store 10 two touch memory totally

to dial two touch memory

1. pick up handset or press speaker button
2. press RECALL (MEMO),
3. press the two touch memory number (0, 1~9), then the number shall be dialled out

### **SPECIAL FEATURES**

- Dual mode FSK/DTMF compatible.
- Two-ways Hands free speaker.
- 4 one touch memories.
- 10 two touch memory.
- Flash, last number redial.
- Pulse and Tone switch.
- Ring LED indication.
- Hold on music.

### **PART CHECKING LIST**

User's manual, packing box, phone base unit      Handset      RJ11 line cable, coil cord

### **INSTALLATION**

- Insert one end of the line cord to the line jack on the base (marked as TEL LINE) and the other end to the rosette/wall jack
- Connect the base and the handset with the coil cord

## Axial Point: AP/1 User Manual



Thank you for your purchasing our newest basic with 4 one touch memories phone. This manual is designed to familiarize you with this phone. To get the maximum use from your new phone, we suggest that you read this Instruction Manual carefully before operating it.